



**Telebutler 5.0**

**BRUGERMANUAL**

---

70 25 25 52

**TK**  
**Thomsbæk**  
**Kommunikation**

www.t-k.dk

---

TELE - DATA - NETVÆRK

# INDEX

<b>Introduktion.....</b>	<b>side 3</b>
<b>Aflytning af beskeder.....</b>	<b>side 5</b>
<b>Muligheder ved aflytning af beskeder.....</b>	<b>side 6</b>
<b>Tilføj personlige indstillinger.....</b>	<b>side 7</b>

# INTRODUKTION

Der er tre mulige funktioner ved indstillingen.

- Hvordan får man adgang til telefonsvareren
- Aflytning af din telefonsvarer
- Tilføjelse af personlige indstillinger

## HUSK:

Ved opsætningen af telefonsvareren, vil alle dine beskeder blive sent til din e-mailbox. Dette kaldes voice to e-mail.

Du modtager en besked i din telefonsvarer med en stemme-mail som vedhæftet fil. For at aflytte din besked skal du bare åbne denne.



# AFLYTNING AF BESKEDER

Indtast dit lokalnummer og dit kodeord når systemet beder om det.

Dit kodeord består af 4 cifre. Dit lokalnummer er en del af dit kodeord.  
Består dette nummer af mindre end 4 cifre, tilføj da nuller.

For eksempel:

Lokalnummer 35	vil have kodeordet	0035
Lokalnummer 123	vil have kodeordet	0123

HUSK:

Hvis dit Lokalnummer har mere end 4 cifre vil kun de sidste 4 cifre være kodeordet.

For eksempel:

Lokalnummer 54308	vil have kodeordet	4308
-------------------	--------------------	------

Du kan lave dit kodeord om ved at vælge "Tilføj dine egne indstillinger" i menuen. Se yderligere beskrivelse på side under afsnittet "Tilføj egne indstillinger"

Nu har du 3 muligheder i hovedmenuen. Du kan vælge at:

- Aflytte din telefonsvarer Tryk **1**
- Tilføje dine personlige indstillinger i telefonsvareren Tryk **2**
- Afslut din telefonsvarer Tryk \* eller **3**



# AFLYT DIN TELEFONSVARER

Efter du har trykket **1** ("Aflyt din telefonsvarer") i hovedmenuen, modtager du information om hvor mange beskeder du har modtaget.

Din første besked vil blive afspillet automatisk og du vil høre 6 muligheder efter end besked:

- Slet beskeden
- Aflyt beskeden igen
- Aflyt næste besked
- Aflyt dato og tid for hvornår beskeden er indtalt
- Indtast nummer på den person du vil videresende beskeden til.  
Du vil modtage en bekræftelse på at personen har modtaget beskeden.
- Afslut aflytning af beskeder

# MULIGHEDER VIL AFLYTNING AF BESKEDER

Tilbage til Begyndelsen	Tilbage til begyndelsen af besked	Tryk <b>1</b>
Sidste sekunder	Aflyt de sidste sekunder af besked	Tryk <b>3</b>
Tilbage	Spol ca. 3 sekunder tilbage i besked	Tryk <b>4</b>
Pause	Stop midlertidig afspilning af besked. Afspil besked igen tryk <b>5</b> igen	Tryk <b>5</b>
Frem	Spol ca. 3 sekunder frem i besked	Tryk <b>6</b>
Spol tilbage	Spol ca. 8 sekunder tilbage i besked	Tryk <b>7</b>
Spol frem	Spol ca. 8 sekunder frem i besked	Tryk <b>9</b>
Slut	Stop afspilning af besked og gå tilbage til menu med muligheder for behandling af besked	Tryk <b>0</b>

# TILFØJ PERSONLIGE INDSTILLINGER

Efter du har trykket **2** ("Tilføj egne indstillinger") i hovedmenuen, kan du nemt ændre specifikke indstillinger, såsom ændring af kodeord, ændre indtaling af din egen besked, osv.

Du vil høre en menu, som tilbyder 7 muligheder:

Efter bippet kan du indspille din egen besked og afslutte ved at trykke # (firkant) Tryk **1**  
Alle som ringer dig op hører denne besked.  
Efter hver indspilning spørger maskinen om du vil beholde  
Beskeden eller spille den over.  
Du kommer tilbage til menuen.

Indspil dit brugernavn Efter bippet indspiller du Tryk **2**  
dit brugernavn og afslutter  
med #

Alle som ringer til dig vil høre beskeden: Denne telefonsvarer tilhører "<brugernavnet>"  
Efter indtaling af brugernavn, spørger maskinen om du vil slette eller overspille  
Indtalingen.  
Du kommer herefter tilbage til menuen.  
Ved fejl i indtaling, vil personen kun høre dit telefonsvarer nummer.

Kun én af de ovenstående indtaling (indtaling af egen besked eller indtaling af brugernavn) vil kunne høres. Ved indtaling af egen besked slettes indtaling af brugernavn og omvendt.



Ændring af  
Kodeord

Indtast et 4-cifret kodeord.  
Du vil blive bedt om at indtaste  
det en ekstra gang  
for at bekræfte.

Tryk **3**

Hvis begge indtastninger stemmer overens, bliver  
indtastningen godkendt. Hvis de ikke stemmer overens  
vil systemet fortælle at der er indtastet to forskellige  
kodeord. Du kommer tilbage til menuen.

Indtast dine  
Indstillinger på  
Telefonsvareren

Indtast nummeret på telefonsvareren Tryk **4**  
du ønsker din besked sendt til.  
Send ved at trykke #  
Når du modtager en ny besked  
vil du få en advarsel på telefonsvareren.  
For at slette eksisterende indstillinger, tryk på #

Aflyt din besked

Nu kan du modtage dine beskeder på Tryk **5**  
på andre telefoner telefonsvareren  
via din mobiltelefon eller anden telefon.  
Indtast det telefonnummer, som du ønsker  
telefonsvareren skal besvare.

Når den nye indtalte besked modtages vil du  
blive ringet op på den pågældende telefon.  
Indtast herefter dit kodeord og få adgang til din  
telefonsvarer.

For at slette eksisterende besked Tryk **\***  
på anden telefon, tryk #

Exit telefon-  
svareren

Gå tilbage til menu

Tryk **0**

